

取扱説明書

〈取り扱い上のご注意〉

△警告：取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

- 椅子・テーブルは、その用途以外の目的で使用しないでください。
- 椅子・テーブルの上に立ったり、とんだり、踏み台代わりに使ったりしないでください。また、製品の端に極端な力を掛けないでください。転倒しけがや破損の原因となる場合があります。
- テーブルの天板に座ったり、椅子の座面以外（背もたれ、肘置きなど）に腰掛けないでください。
- 床に傾斜や段差などのある、不安定な場所では使用しないでください。
- ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、使用を中止し、締め直してからご使用ください。
- お子様(乳幼児含む)や介護を必要とする方のみで使用しないでください。けがや商品破損の原因となります。
- ソファ類での就寝は転落のおそれがありますので、おやめください。
- 使用定員を超えて使用しないでください。

△注意：取り扱いを誤ると、重傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

- 椅子に座ったままの状態では椅子を持ち上げたり引きずったりしないでください。
- テーブルやソファを移設するときは、必ず二人以上で持ち上げて行ってください。
- 直射日光やストーブ・エアコンなどの熱・風が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形・反り・目割れなどの原因になります。
- 天板の上に加熱した鍋などを直接置かないでください。変形、変色の原因となります。
- 椅子・テーブルを積み重ねたり横向きに置いたりしないでください。
- 椅子・テーブルの改造、改変は行わないでください。
- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行うようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

- 天然木 -

- 天然木仕様の製品は天然素材という特性上、木目・色合い・つやなど風合いに差異があります。
 - 部分的に節がみられることがありますのでご了承ください。また、湿度変化の多い環境下では反りやゆがみ、割れが発生することがありますので、あらかじめご了承ください。
- (※天然木とは、無垢材、ハギ材、集成材、突板、合板、成型合板などです。)

〈お手入れについて〉

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
 - 汚れが目立つ場合は薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きしてからやわらかい布でから拭きしてください。
- #### △注意：中性洗剤以外の洗剤や薬品・溶剤（ベンジン、シンナー、アルコール、化学雑巾など）を使用することはおやめください。つや変化や変色、変質の原因となります。

- 布張り -

- 日常のお手入れは、ブラッシングや掃除機で織り目のホコリを取り除いてください。

- 本革張り -

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。水拭きはしないでください。
- オイルレザーについては、本革専用のクリーナーやオイルもしくは、クリームでメンテナンスを行ってください。(※薬剤の使用上のご注意に従ってご使用下さい。必ず見えないところで確認してからご使用ください。)